


France SOUDAGE



KIT décapant PICK & CLEAN FSA720



PICK & CLEAN est la solution idéale pour le décapage de l'acier inoxydable sans l'utilisation de produits liquides ou gels toxiques.

PICK & CLEAN est parfait pour toutes interventions sur chantier, par exemple, dans le cas des structures en inox existantes, ou pour les utilisateurs de gels qui cherchent une solution économique mais surtout **écologique** pour le décapage traditionnel de l'inox.


Utiliser **PICK & CLEAN** est très simple : suffit d'appliquer une lingette **PICK**, sur les soudures de l'inox à décaper et avec des temps réduits vis-à-vis du gel traditionnel, vous constaterez que la lingette **PICK** va enlever les oxydations de soudures et vous redonner un aspect original de votre inox.

Successivement, après avoir enlevé la lingette décapante, il faut pulvériser le **CLEAN** qui permet de neutraliser les résidus d'acide et d'inhiber la formation de la corrosion. Une fois enlevé le **CLEAN** avec un chiffon sec, la surface de l'inox sera décapée et sans oxydation.

Le processus est très simple, il n'y a pas des liquides dangereux qui coulent, on peut l'utiliser sur chantier sans abimer l'environnement (sols, etc.), mais surtout, **PICK & CLEAN** ne nécessite pas de rinçage.



Pick



Décapage



Neutralisation



Nettoyage

Manipulation et stockage :

Avant toute utilisation, mettre des gants anti-acide. Garder le produit dans des endroits sûrs et à l'intérieur des récipients originaux. Ne pas unir ce produit avec d'autres.

Modalité d'emploi :

- 1 - Mettre des gants anti-acide
- 2 - Enlever l'abri extérieur
- 3 - Au premier usage, enlever l'étiquette du scellement et extraire la lingette.
- 4 - Appliquer la lingette sur la soudure d'une façon qu'elle puisse bien adhérer à la surface
- 5 - Déchirer le long de la ligne pointillée pour obtenir la longueur désirée.
- 6 - Laisser agir le produit au moins 15 minutes (le temps nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats est selon la température extérieure et la qualité de la soudure)
- 7 - Enlever le produit et neutraliser la soudure décapée en utilisant le vaporisateur CLEAN
- 8 - Essuyer avec un chiffon propre.
- 9 - Eliminer les lingettes PICK PLUS et CLEAN selon les normes en vigueur.

Important : le produit ne nécessite pas de rinçage.

KIT COMPLET COMPRENANT

- 1 RUBAN DE LINGETTES DECAPANTES (4 cm x 25 ml)
- 1 SOLUTION NEUTRALISANTE INOX FIT (1l)
- 1 PULVERISATEUR
- 1 PAIRE DE GANT
- 1 PROSPECTUS AVEC MODALITES D'UTILISATION

PRESENTATION EN COFFRET CARTON



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wO_H2GjhKSs